
Price Pfister.

49 Series Serie 49 Série 49

ASHFIELD

Lavatory Widespread Faucet Grifo Extenso Para Baño Robinet Sans Applique Pour Lavabo





Price Pfister

Lifetime Limited Mechanical & Pfinish Warranty Covers Pfinish and Pfunction for as Long as You Own Your Home

(Commercial Applications Limit the Duration of the Warranties as Provided Below)

Price Pfister provides the following Warranties for its products. Proof of Purchase may be required in order to obtain any of the benefits set

<u>Limited Warranties:</u> Price Pfister warrants that for as long as the original purchaser owns the home in which the Price Pfister product (the "Product") is originally installed, the Product will be free of all defects in material and workmanship that would impair the intended and proper use of the Product. If the Product is installed in a commercial application, the above mechanical warranty shall be limited for a period of ten (10) years from the date of purchase of the Product.

Price Pfister warrants against deterioration of the Product's finish for as long as the original purchaser owns the home in which the Product is originally installed. If the Product is installed in a commercial application, the above finish warranty for Products that do not contain the Pforever finish shall be limited to a period of five (5) years from the date of purchase.

Exclusive Remedy: In the event of any defect in the Product that breaches the foregoing warranties, Price Pfister, at its option, will repair or replace the defective part of the Product. Repair or replacement of the Product is the exclusive remedy.

For any remedy under this warranty, Price Pfister is to be notified describing the problem. In order to notify Price Pfister and receive assistance or service under this warranty, the original purchaser may: (1) call 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) for a consumer service representative who can assist you, or (2) write consumer service department c/o Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610, and include a description of the problem, model number, your name, address, phone number and approximate data of purchase, or (3) email Price Pfister's customer service department by going to www.PricePfister.com, or (4) notify the location or di from which the Product was purchased. In any case, you may be to return the Product to Price Pfister for inspection and proof of may be required

<u>Limitations and Exclusions:</u>
PRICE PFISTER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGE OR LOSSES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENT.
AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, REGARDLESS OF TO LEGAL THEORY ASSERTED, INCLUDING ANY CLAIM OR BREACH OF WARRANTY HEREUNDER OR ANY OTHER CAUSE, AND WHETHER ARISING IN CONTRACT OR IN TORT (include and strict liability).

Price Pfister has the right to discontinue or modify any product at any time. Some states do not allow limitations or exclusions of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may apply to you. This warranty gives you also have other rights which vary from m state to state

The above warranties do not cover damage resulting from improper maintenance, repair, cleaning or installation, misuse, abuse, alterations, accidents or acts of God.



Price Pfister

Garantía Mecánica y sobre el Acabado Limitada de por Vida Cubre las funciones y el acabado por el tiempo en que usted sea propietario de su casa

(Las Aplicaciones Comerciales Limitan la Duración de las Garantías)

Price Pfister suministra las siguientes Garantías para sus productos. Es posible que se requiera la presentación de una Prueba de compra para obtener cualquiera de los beneficios indicados a continuación.

Garantías Limitadas: Price Pfister garantiza que por el tiempo en que el comprador original sea propietario de la casa en el que se hubiese instalado inicialmente el producto Price Pfister (el "Producto"), este Producto estará libre de todo defecto en material y mano de obra que pueda afectar el uso proyectado y correcto del Producto. Si el Producto se instala en una collegación compresió la cerentía producto producto de la constala en una collegación compresió la cerentía producto accompresió la cerentía producto accompresión de la casa en el que por el tiempo en contra producto accompresión de la casa en el que se hubiese instalado ne contra producto accompresión de la casa en el que se hubiese instalado accompresión de la casa en el que se producto accompresión de la casa en el que se producto accompresión de la casa en el que se producto accompresión de la casa en el que se producto accompresión de la casa en el que se producto accompresión de la casa en el que se producto accompresión de la casa en el que se producto accompresión de la casa en el que se producto accompresión de la casa en el que se producto accompresión de la casa en el que se producto accompresión de la casa en el que se producto accompresión de la casa en el que se producto accompresión de la casa en el que se producto accompresión de la casa en el que se producto accompresión de la casa en el que en el que se producto accompresión de la casa en el que en el que en el que aplicación comercial, la garantía mecánica que antecede estará limitada a u período de diez (10) años a partir de la fecha de compra del

eterioro por el casa en la que o se instala en Price Pfister garantiza el acabado del Producto contr tiempo en que el comprador original sea propietario hubiese instalado inicialmente el Producto. Si el Pro una aplicación comercial, la garantía sobre el acabado Productos que no contengan el acabado "Pforever" est periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. precede pa imitada a

Recurso exclusivo: En el caso de que haya un defecto en el Producto que viole las garantías que preceden. Price Pfister, a su opción, reparará o reemplazará la pieza defectuosa del Producto. La reparación o el reemplazo del Producto es el recurso exclusivo.

Para todo recurso con respecto a esta garantía, Price Pfister deberá ser notificado, con una descripción del problema. Para notificar a Price Pfister y recibir ayuda o servicio bajo esta garantía, el comprador original puede: (1) llamar al 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) para hablar con un representante al 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) para hablar con un representante icio al cliente que lo pueda ayudar, o (2) escribir al departamento de oil consumidor, e/o Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, 610 U.S.A., e incluir una descripción del problema, el número de teléfono y fecha aproximada de a, o (3) enviar un e-mail al departamento de servicio al consumidor e Pfister entrando en la página web www.PricePfister.com, o (4) e af lugar o al distribuidor en donde se compró el Producto. En quiera de los casos, podría pedirsele devolver el Producto a Price para su inspección y es posible que se requiera la presentación de ueba de compra. eba de compra.

Limitaciones y Exclusiones:
PRICE PRISTER NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN OTRO DAÑO
O PERFUICIO, INCLUYENDO, PERO SIN ESTAR LIMITADO A DAÑOS
INCIDENTALES Y/O CONSECUENTES, SIN IMPORTAR LA TEORÍA LEGAL
A LA QUE SE ALEGUE, INCLUYENDO TODO RECLAMO O VIOLACIÓN DE
LA GARANTÍA PRESENTEO CUALQUIER OTRA CAUSA, Y YA SEAN COMO
RESULTADO DE LA LEY CONTRACTUAL O LA DE ANTECEDENTES
(inclusional predigencia y responsabilidad estricia) (incluyendo negligencia y responsabilidad estricta).

Price Pfister tiene el derecho de discontinuar o modificar cualquier producto en cualquier momento. Ciertos estados no permiten limitaciones o exclusiones de daños incidentales o consecuentes, de manera que es posible que las limitaciones o exclusiones que preceden no correspondan en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que difieren entre un estado y otro.

Las garantías que preceden no cubren daños y perjuicios ocasionados como resultado de mantenimiento, reparaciones, limpieza o instalación inadecuados, mal uso, abuso, alteraciones, accidentes o causas de fuerza



Une garantie limitée à vie pour ce qui est de l'aspect mécanique et de la finition, tant et aussi longt mps que vous serez propriétaire de votre domicile

(Garantie limitée en cas d'utilisation commerciale voir ci-dessous

ve d'achat peut être requise en cas de recours re de la ga

Tant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétaire s lequel le produit Price Pfister a été installé, nous lui ce demier sera exempt de tout défaut de matériau ou du domicile da ice de fab n pouvant en entraver l'utilisation correcte tel que prévu. produits d'utilisation commerciale, la garantie exprimée restreinte à une période de dix (10) ans.

Par ailleurs, tant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétaire du domicile dans lequel le produit Price Pfister a été installé, nous lui garantissons un article dont la finition ne pourra se détériorer. Dans le cas des produits d'utilisation commerciale qui ne comportent pas la finition "Pforever", la garantie est restreinte à une période de cinq (5) ans.

Recours exclusif: En cas de défaut du produit relevant de la garantie, le fabricant pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer la partie défectueuse. Cette mesure constitue un recours exclusif.

Pour tout recours au titre de la garantie, les clients doivent communiquer Pour tout recours au titre de la garantie, les clients doivent communiquer avec le fabricant pour lui faire part du problème. L'acheteur d'origine peut: (1) composer le 1 800 732-8238 pour parler à un représentant qui l'assistera; (2) écrire au service à la clientèle: Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610 U.S.A., et fournir une explication du problème, en précisant le numéro de modèle, son nom, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que la date d'achat approximative; (3) communiquer par courrier électronique avec le service à la clientèle en utilisant le site www.PricePfister.com, ou (4) aviser le détaillant qui a vendu le produit. On peut être obligé de retourner le produit au fabricant, et une preuve d'achat neut être expiée. et une preuve d'achat peut être exigée.

Limitations et exclusions

EIIII AUGUSTUS ET EXCUSSIOIS PRICE PFISTER NE SERA PAS RESPONSABLE DES AUTRES
DOMMAGES OU PERTES, Y COMPRIS LES DOMMAGES
INDIRECTS, INDÉPENDAMMENT DE TOUTE THÉORIE JURIDIQUE,
Y COMPRIS TOUTE RÉCLAMATION SELON LAQUELLE IL Y AURAIT EU RUPTURE DE GARANTIE, QUE CE SOIT PAR RAPPORT À UN CONTRAT OU PAR VOIE DE NÉGLIGENCE (cela

Price Pfister se réserve le droit de discontinuer ou de modifier un produit en tout temps. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, de sorte que la limitation exprimée peut ne pas s'appliquer. La présente garantie octroie aux clients certains droits d'ordre juridique, et ceux-ci pourraient en avoir d'autres, selon la province où ils habitent.

La garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un entretien, d'un nettoyage ou d'une installation fautivement effectués, ou encore d'usages fautifs, d'abus, de modifications, d'accidents ou de catastrophes


31118-0400 12-28-08 EO7406B

Thank you for purchasing this Price Pfister product. All Price Pfister products are carefully engineered, and factory tested to provide long trouble-free use under normal conditions. This product is easy to install using basic tools and our easy to follow illustrated instructions. If you have any questions regarding this product, call 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

1 BEFORE PROCEEDING


WARNING: Read all the instructions completely before proceeding. Price Pfister recommends calling a professional if you are uncertain about installing this product! This product should be installed in accordance with all local and state plumbing and building codes.

NOTE: If installation surface depth is thicker than 1 1/2", order spare part number 971-086.



2 SHUT OFF WATER SUPPLY


Locate water supply inlets and shut off the water supply valves. These are usually found under the sink or near the water meter. If you are replacing an existing faucet, remove the old faucet from the sink and clean the sink surface thoroughly.



3 TOOLS RECOMMENDED

- PTFE Plumber's Tape Adjustable wrench
- · Plumber's putty
- Pliers
- · Slotted screwdriver
- Flashlight


Your installation may require new supply lines and / or shut-off valves or other additional tools.



4 VALVE BODY PREPARATION

First, remove Clip (4A) then remove Inlet Connector (4B) from Valve Bodies (4C) and save. Next, remove Locknut (4D), and Square Washer (4E) from Valve Bodies (4C) and save.


FAUCET INSTALLATION



5 VALVE BODY ATTACHMENT

ENGLISH

From above sink, insert Valve Bodies (5A) through Mounting Holes (5B). The HOT valve, with Red Ring (5C), should be positioned to the left side of the spout.




6 SECURING VALVE BODY

Before proceeding, Valve Stems (6A) are to be set in the closed position. From underneath sink, place Square Washer (6B) onto Valve Shank (6C) and tighten loosely with Mounting Nut (6D). Temporarily place Handle (6E) onto Valve Stem (6A) to make sure the handle levers are properly aligned to sink. Remove Handle (6E) and tighten Mounting Nut (6D) until Valve Body (6F) is firmly secured to sink.




Do not use handles (6E) to tighten or to rotate Valve Bodies (6F)!



7 HANDLE ATTACHMENT


Place Plastic Seal Rings (7A) against the bottom of Handle Hubs (7B). Connect Handles (7C) onto Valve Adapters (7D).

Be sure Valves and Levers are in the "OFF" position. Secure handles by holding the Lever (7E) in place and tighten the Hubs (7F) by rotating them in a clockwise direction. To remove handles, rotate Hubs (7F) in a counterclockwise direction.



8 SPOUT BODY ATTACHMENT


Insert Lift Rod (8A) into hole at the top of Spout (8B). Place Plastic Seal Ring (8C) against the bottom of Spout Base (8D). Place Spout Base (8D) against the bottom of Spout Body (8E). With Spout (8F) facing forward, carefully install the Lift Rod (8A) and Shank (8G) through the center hole of sink (8H).



9 SECURING SPOUT BODY

From underneath sink, secure Spout Body (9A) by placing Metal Washer (9B) and threading Mounting Nut (9C) onto Spout Shank (9D). Make sure that the bumps on Metal Washer (9B) are facing up. Make sure Lift Rod (9E) moves freely. Be sure Spout Body (9A) is centered and facing forward and tighten the Mounting Nut (9C) until Spout Body (9A) is firmly secured to sink.


Caution: Do not over tighten!



10 HOSE CONNECTION

From underneath sink, push the Center Connector (10A) onto receiving Tube (10B), until unable to push any further. Pull down on the quick connect housing (10A). If the housing and the Inner Collet (10C) separate slightly but do not pull off receiving Tube (10B), the connection is secure.

Slide the End Connectors (10D) with arrow (10E) pointing up onto the Valve Bodies (10F). Push the End Connectors (10D) all the way up until completely seated. Be careful not to damage O-Rings (10G).




11 WATER SUPPLY CONNECTIONS

First, thread Inlet Connectors (11A) into Water Supply Lines (11B). Then, insert Inlet Connectors (11A) into Valve Bodies (11C). Hot water supply lines go into left inlet. Cold water supply lines go into right inlet. (Supply lines not included). Please follow manufacturer's instructions when installing supply lines. Next, insert Clips (11D) into Valve Body Holes (11E), to secure unit.




WARNING: Do not twist Inlet Connectors (11A) once installed!

DRAIN BODY INSTALLATION



12 POP-UP INSTALLATION


Install and adjust Pop-Up (12A) using separate instructions supplied with the Pop-Up assembly.



13 UNIT START UP

Turn on hot and cold water supplies, and check for leaks above and below the sink.


FAUCET FUNCTIONS



14 FAUCET FUNCTION

COLD valve: close-counterclockwise, open-clockwise; HOT valve: close-clockwise, open-counterclockwise.

MAINTENANCE & CARE



15 VALVE CARTRIDGE REMOVAL

Turn off water supplies and relieve pressure before working on your faucet (see step 2). Remove Handles (see step 7), unscrew Retainer Nut (15A) by turning it counter-clockwise and lift out Cartridge Assembly (15B) and inspect. Replace parts as necessary.

CAUTION: Maintenance

DISASSEMBLY

- Replacement parts may be available at the store where you purchased your faucet.
- When replacement parts are not available, please write or call Price Pfister Consumer Service.
- Always turn off water and relieve pressure before working on your faucet.

NOTE: Trim Care

Cleaning Instructions:

For all Handles and decorative finishes, use only a soft damp cloth to clean and shine. Use of polish, detergents, abrasive cleaners, organic solvents or acid may cause damage. Use of other than a soft damp cloth will nullify our warranty!

Special Trim:

Trim products which contain Porcelain or other similar substance are not acceptable for public areas or Commercial use. Installation of Said Trim is at Users Risk!



1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)

For Toll-Free Pfaucet information call 1–800–PFAUCET (1–800–732–8238) or visit www.pricepfister.com

- Installation Support
- Care and Warranty Information


ESPAÑOL Gracias por haber comprado este producto Price Pfister. Todos los productos Price Pfister están diseñados cuidadosamente y son sometidos a pruebas en la fábrica para ser utilizados sin problemas bajo condiciones normales. Este producto es fácil de instalar con herramientas básicas y nuestras instrucciones ilustradas fáciles de seguir. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, llame al 1-800 Pfaucet (1-800-732-8238).

1 ANTES DE PROCEDER

ADVERTENCIA: Antes de proceder, lea completamente todas las instrucciones. Price Pfister recomienda llamar a un profesional si no se está seguro acerca de cómo instalar este producto.


Este producto debe instalarse de acuerdo a los códigos de plomería y de construcción locales y estatales.

NOTA: Si la profundidad superficie del fregadero de la instalación es más gruesa de 1 ¹/₂", por favor pida la pieza de repuesto 971-086.



2 CIERRE EL SUMINISTRO DE AGUA

Ubique las entradas del suministro de agua y cierre las válvulas de suministro de agua. Generalmente se encuentran debajo del fregadero o cerca del medidor de agua. Si se trata de un reemplazo de grifo, quite el grifo viejo y limpie completamente la superficie del fregadero.




3 HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

· Cinta para plomería PTFE

· Llave ajustable

- · Masilla para plomería
- · Destornillador recto
- Tenazas
- · Linterna de mano


Para hacer la instalación podría ser necesario contar con nuevas tuberías de suministro, válvulas de cierre o herramientas adicionales.



4 REVISIÓN DEL CONTENIDO DE LA CAJA


Primero, retire el sujetador (4A) y entonces el conectador de entrada (4B) de los cuerpos de la válvula (4C) y guárdelos. Después, retire la la tuerca de montaje (4D) y la arandela cuadrada (4E) de los cuerpos de la válvula (4C) y guárdelas.

INSTALACIÓN DEL GRIFO



5 CÓMO COLOCAR EL CUERPO DE LA VÁLVULA

Desde arriva del fregadero, introduzca el cuerpo de la válvula (5A) a través de los agujeros de montaje (5B). La válvula del agua caliente (HOT), con el anillo rojo (5C), debe colocarse a la izquierda del conducto.




6 CÓMO ASEGURAR EL CUERPO DE LA VÁLVULA

Antes de proseguir, los vástagos de las válvulas (6A) deben estar en la posición cerrada. Desde abajo del fregadero, coloque la arandela cuadrada (6B) en el vástago de la válvula (6C) y enrosque en forma floja la tuerca de montaje (6D). Coloque temporalmente la manija (6E) en el vástago de la válvula (6A) para asegurar de que las palancas estén alineadas correctamente con el fregadero. Quite la manija (6E) y apriete la tuerca para montaje (6D) hasta que el conducto (6F) esté firmemente asegurado al fregadero.




No utilice las manijas (6E) para apretar o rotar los cuerpos de válvula (6F)!



7 CÓMO COLOCAR LAS MANIJAS


Coloque los anillos plástico (7A) contra el fondo de los cubos de la manija (7B). Conecte las manijas (7C) a los adaptadores de las válvulas (7D).

Asegúrese de que las válvulas y las palancas se encuentren en la posición apagada. Asegure las manijas sosteniendo las palancas (7E) en su lugar y apretando los núcleos (7F) girándolos en el sentido de las agujas del reloj. Para quitar las manijas, gire los núcleos (7F) en el sentido contrario a las agujas del reloj.



8 CÓMO COLOCAR EL CONDUCTO


Introduzca la varilla para elevación (8A) encima del conducto (8B). Coloque el anillo de cierre plástico (8C) contra el fondo de la Base (8D). Ponga la base (8D) contra el fondo del cuerpo del canalón (8E). Con el surtidor (8F) apuntando hacia delante, instale cuidadosamente la varilla para elevación (8A), y el vástago (8G) a través del agujero central del fregadero (8H).



9 CÓMO ASEGURAR EL CONDUCTO

Desde abajo del fregadero, sujete el cuerpo del condicto (9A) colocando la arandela de metal (9B) y enroscando la tuerca para montaje (9C) sobre el vástago del conducto (9D). Asegúrese de que las protuberancias en la arandela de metal (9B) queden apuntando hacia arriba. Asegúrese que la barra para elevación (9E) se mueve livremente. Asegúrese que el cuerpo del condicto (9A) esté centrado y mirando al frente y apriete la tuerca para montaje (9C) hasta que el cuerpo del condicto (9A) esté firmemente asegurado al fregadero.


Precaución: ¡No apriete demasiado!



10 CÓMO CONECTAR DE LA MANGUERA

Desde abajo del fregadero, introduzca el conector central (10A) en el vástago del conducto (10B) hasta que ya no se le pueda presionar más. Tire del recinto de conexión rápida (10A). Si el recinto y el collarín interno (10C) se separan ligeramente pero no se salen del tubo receptor (10B), la conexión esta segura.

Coloque los conectores de extremo (10D) con las flechas (10E) señalando para arriba en los cuerpos de las válvulas (10F). Presione los conectores de extremo (10D) completamente hacia arriba hasta que se asienten completamente. Cuide de no dañar los aros tóricos (10G).




11 CONEXIONES DE SUMINISTRO DE AGUA

Primero, enrosque los conectadores de entrada (11A) en las líneas de suministro de agua (11B). Entonces, inserte los conectadores de entrada (11A) en los cuerpos de válvula (11C). Las líneas de suministro de agua caliente se instalan en la entradada izqueierda. Las líneas de suministro de agua fría se instalan en la entrada derecha. (Las líneas de suministro no son incluidas.) Siga por favor las instrucciones del fabricante al instalar las líneas de fuente. Después, inserte los sujetadores (11C) en los agujeros de los cuerpos de válvula (11D), para fijar la unidad.


ADVERTENCIA: ¡No tuerza los conectadores de la entrada (11A) una vez que estén instalados!

INSTALACIÓN DEL CUERPO DE DRENAJE DE SALTO



12 INSTALACIÓN DEL MECANISMO DE VACIADO


Înstale y ajuste el cuerpo de drenaje (12A) con las instrucciones que son incluidas en el conjunto del cuerpo de drenaje.



13 CÓMO ACTIVAR LA UNIDAD

Abra el suministro de agua fría y caliente, luego verifique que no hay fugas por abajo y arriba del fregadero.


FUNCIONES DEL GRIFO



14 FUNCIONES DEL GRIFO

Válvula de agua FRÍA: se cierra en el sentido contrario al de las agujas del reloj, se abre en el sentido de las agujas del reloj; Válvula de agua CALIENTE: se cierra en el sentido de las agujas del reloj, se abre en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO



15 CÓMO QUITAR LOS CARTUCHOS DE LAS VÁLVULAS

Antes de efectuar cualquier trabajo en el grifo, cierre los suministros de agua y elimine la presión (vea el paso 2). Quite las manijas (vea el paso 7), desenrosque la tuerca de fijación (15A) girándola en sentido contrario al de las agujas del reloj y levante y retire el conjunto del cartucho (15B) e inspecciónelo. Reemplace las piezas según sea necesario.

PRECAUCIÓN: Mantenimiento CÓMO DESARMAR:

- 1. El almacén donde compró su grifo podría tener repuestos disponibles.
- Cuando no hay repuestos disponibles, sírvase escribir o llamar al departamento de servicio al consumidor de Price Pfister.
- Siempre antes de efectuar algún trabajo en su grifo, cierre el agua y elimine la presión.

NOTA: Cuidado del Acabado Instrucciones para limpieza:

Para limpiar y hacer brillar las manijas y el acabado decorativo use solamente un paño suave y húmedo. El uso de pulidores, detergentes, limpiadores abrasivos, solventes orgánicos o ácidos puede provocar daños. ¡El uso de algo más que un paño suave y húmedo invalida nuestra garantía!

Acabados especiales:

Los productos con acabados que contienen porcelana u otras substancias similares no son aceptables para áreas públicas ni para usos comerciales. ¡Su instalación bajo tales circunstancias es bajo el riesgo del usuario!



1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)

Para obtener información mediante llamadas grátis, llame al 1-800-PFAUCET (1-800-732-8238) o visite www. pricepfister.com

- Apoyo a instaladores
- Información sobre cuidado y garantías


Merci d'avoir acheté ce produit Price Pfister. Tous les produits Price Pfister sont fabriqués avec soin et contrôlés à l'usine pour offrir une longue durée de service sans problème dans des conditions d'utilisation normales. Il est facile de poser ce produit à l'aide d'un outillage de base et de nos illustrations très claires. Pour toute question concernant ce produit, appeler le 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

1 AVANT DE PROCÉDER À LA POSE

AVERTISSEMENT : lire attentivement toutes les instructions avant de procéder à la pose. Price Pfister recommande de faire appel à un professionnel en cas d'incertitude quant à l'installation de ce produit!


Ce produit doit être installé conformément à l'ensemble de la réglementation locale et provinciale applicable à la plomberie et à la construction.

REMARQUE : Si la profondeur surface de le l'évier installation est plus épaisse que 1 1/2", syp commandez le numéro de la pièce disponible 971-086.



2 COUPURE DE L'ARRIVÉE D'EAU

Repérer les arrivées d'eau et fermer leurs robinets. Ces robinets se trouvent généralement sous le lavabo ou à côté du compteur d'eau. En cas de remplacement d'un robinet existant, le déposer du lavabo et nettoyer soigneusement la surface de ce dernier.



3 OUTILLAGE RECOMMANDÉ


• Ruban PTFE de plombier

· Clé à molette

Chiffon

- Mastic de plombier
 - nce
- Tournevis plat
- · Lampe de poche


L'installation peut exiger des tuyaux d'arrivée et/ou des vannes d'arrêt neufs ou d'autres outils.



4 VÉRIFICATION DU CONTENU DE LA BOÎTE


Premier, retirer l'agrafe (4A) et puis connecteur d'entrée (4B) du corps de valve (4C) et la conserver. Après, retirer l'écrou de fixation (4D) et la rondelle carrée (4E) du corps de robinet (4C) et la conserver.

INSTALLATION DE ROBINET



5 COMMENT PLACER LE CORPS DE LA VALVE

Depuis le dessus du lavabo, insérer les corps de valves (5A) dans les trous de montage (5C). Le valve d'eau CHAUDE, qui est avec l'anneau rouge (5C), doit être positionné à gauche.




6 COMMENT ASSURER LE CORPS DE LA VALVE

Avant de procéder à l'opération, régler les tiges de robinet (6A) en position de fermeture. Depuis le dessous du lavabo, placer la rondelle de plastique (6B) sur la tige de robinet (6C) et serrer partiellement au moyen de l'écrou de fixation (6D). Placez temporairement la poignée (6E) sur la tige de robinet (6A) pour assurer de duquel des leviers sont alignés correctement avec l'évier. Enlevez la poignée (6E) et serrer l'écrou de fixation (6D) jusqu'à ce que le robinet (6F) soit solidement fixé au lavabo.




N'utilisez pas les poignées (6E) pour serrer ou rotar les corps de valve (6F)!



7 FIXATION DES MANETTES


Placez les anneaux du joint en plastique (7A) contre le fond des moyeux de poignée (7B). Monter les manettes (7C) sur les adaptateurs de robinets (7D).

S'assurer que les robinets et les manettes sont en position de FERMETURE. Fixer les manettes (7E) en les maintenant en place et serrer leur moyeu (7F) en le tournant dans le sens horaire. Pour déposer les manettes, tourner leur moyeu (7F) dans le sens antihoraire.



8 COMMENT PLACER LE CORPS DU BEC


Introduire la tige de levage (8A) sur du bec (8B). Placez l'anneau du joint en plastique (8C) contre le fond du base (8D). Placez la base (8D) contre le fond du corps de bec (8E).La le bec étant (8F) tournés vers l'avant, mettre la tige de levage (8A), el le tige (8G) du mitigeur en place avec précaution dans le trou central de l'évier (8H).



9 COMMENT ASSURER LE CORPS DU BEC

Depuis le dessous de l'évier, fixer du corps de bec (9A) en plaçant la rondelle métallique (9B) et en vissant l'écrou de fixation (9C) sur la tige de bec (9D). S'assurer que les bosses de la rondelle métallique (9B) sont sur le dessus. S'assurer que la tige d'ascenseur (9E) il se bouge librement. S'assurer que du corps de bec (9A) est centré et tourné vers l'avant et puis serrer l'écrou de fixation (9C) jusqu'à ce que du corps de bec (9A) soit solidement fixé au lavabo.


Attention : ne pas trop serrer !



10 COMMENT RELIER DU TUYAU

Depuis le dessous du lavabo, poussée le raccord central (10A) sur la tube récepteur (10B) Tirer sur le raccord rapide (10A). Si ce raccord se sépare légèrement du collet intérieur (10C) mais ne se détache pas du tube récepteur (10B), la connexion est sûre. Glisser les raccords d'embouts (10D) avec des flèches (10E) se dirigeant vers le haut sur

Glisser les raccords d'embouts (10D) avec des flèches (10E) se dirigeant vers le haut sur les corps de robinets (10F). Pousser les raccords (10D) à fond vers le haut jusqu'à ce qu'ils soient bien en place. Faire attention de ne pas endommager les joints toriques (10G).




11 RACCORDEMENTS DES ARRIVÉES D'EAU

Premier, visser connecteur d'entrée (11A) dans puis les tuyaux d'arrivée d'eau (11B). Insérez les connecteurs d'entrée (11A) dans des corps de valve (11C). Les canalisations d'alimentation d'eau chaude entrent à l'admission gauche. Les canalisations d'alimentation d'eau froide entrent à l'admission droite. (Tuyaux d'arrivée d'eau ne sont pas incluses.) Veuillez suivre les instructions du fabricant quand installant les robinets d'arrivée. Après, insérez l'agrafe (11C) dans les trous du corps de valve (11D) pour assujettir celui-ci.


AVERTISSEMENT : Ne tordez pas connecteur d'entrée (11A) une fois qu'ils sont installés !

INSTALLATION DU CORPS DE BONDE



12 INSTALLATION DE LA BONDE


Installez et adapte le corps de bonde (12A) avec les instructions qui sont inclus dans l'ensemble du corps de bonde.



13 MISE EN SERVICE DU MÉLANGEUR

Ouvrir les robinets d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide, puis vérifier le dessus et le dessous du lavabo pour voir s'il y a des fuites.


FONCTIONNEMENT DES ROBINETS



14 FONCTIONNEMENT DES ROBINETS

Robinet d'EAU FROIDE : fermeture-sens antihoraire, ouverture-sens horaire; Robinet d'EAU CHAUDE : fermeture-sens horaire, ouverture-sens antihoraire.

ENTRETIEN ET SOINS



15 DÉPOSE DES CARTOUCHES

Couper les arrivées d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le mélangeur (voir l'étape 2). Retirer les manettes (voir l'étape 7), dévisser l'écrou de retenue (15A) en le tournant dans le sens antihoraire et tirer sur la cartouche (15B) et l'examiner. Remplacer les pièces qui doivent l'être.

ATTENTION : entretien DÉMONTAGE

- Il se peut que les pièces de rechange soient disponibles dans le magasin dans lequel le mélangeur a été acheté.
- Lorsque des pièces de rechange ne sont pas disponibles, bien vouloir contacter le département du service après-vente de Price Pfister par courrier ou par téléphone.
- Toujours couper les arrivées d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le mélangeur.

REMARQUE : entretien des garnitures

Instructions de nettoyage :

N'utiliser qu'un chiffon humide pour nettoyer et polir toutes les manettes et ornementations décoratives. L'utilisation de pâte à polir, de détergents, de produits nettoyants abrasifs, de solvants organiques ou d'acide peut endommager ces pièces. L'utilisation d'autre chose qu'un chiffon humide annulera la garantie!


Garnitures spéciales: les garnitures contenant de la porcelaine ou une autre substance similaire ne sont pas acceptables dans les lieux publics ou les établissements commerciaux. La pose de telles garnitures se fait aux risques de l'utilisateur.



1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)

Pour les renseignement concernant le service san frais de Pfaucet, appelez 1–800–PFAUCET (1–800–732–8238) appel ou visite www.pricepfister.com

- Aide pour le montage
- · Rensignements sur l'entretien et la garantie



Si la profundidad superficie del fregadero es más gruesa que $1\,^{1}/_{2}$ ", por favor pida la pieza de repuesto 971-086.

Si la profondeur surface de le l'évier est plus épaisse que 1 1/2", svp commandez le numéro de la pièce disponible 971-086.

1		English	Español	Français
	*	Letter Designates Finish	La Letra Indica el Terminado	La Lettre Designe La Fini
	Α	Polished Chrome	Cromo Pulido	Chrome Poli
	Е	Rustic Pewter	Peltre Rústico	Étain Rustique
	J	PVD Brushed Nickel	PVD Niquel Cepillado	PVD Nickel Brosse
	Υ	Tuscan Bronze	Bronce Toscano	Bronze Le Toscan

Price Pfister

19701 DaVinci Lake Forest, CA 92610 Phone: 1-800-Pfaucet www.pricepfister.com

A BLACK & DECKER COMPANY